

PFLEGEANLEITUNG

Mit einer Ganzglas - Dusche haben Sie ein hochwertiges Produkt erworben. Es ist uns ein Anliegen, dass Sie an diesem Produkt durch fachgerechte Pflege und Wartung noch lange Freude haben. Deshalb bitten wir Sie, folgende Pflegeanweisungen zu beachten:

- Gute Durchlüftung der Duschkabine erhöht die Lebensdauer der Dichtprofile.
- Sie sollten das Glas nach dem Duschen mit einem Handwischer abziehen umso Schmutz- und Kalkablagerungen zu minimieren. Zur Reinigung empfehlen wir Duschkabinen-Reiniger, alternativ können Neutral- oder Glasreiniger verwendet werden. Nie mit Mikrofasertüchern oder Scheuermitteln reinigen, sie könnten das Glas schädigen. Falls erforderlich können Sie Kalkablagerungen mit einem handelsüblichem Essigreiner entfernen, danach mit klarem Wasser spülen.
- Duschkabinen mit einem keramischen Siebdruck sind empfindlich gegen Säuren und Laugen. Säuren und Laugen schädigen die Farbe dauerhaft. Die Gläser dürfen auf der bedruckten Seite ausschließlich mit alkoholischen Reinigern gereinigt werden. (Bsp. Spiritus oder handelsübliche Glasreiniger) Die Farbemaillierung des Sicherheitsglases hat einen natürlichen Glanz. Bitte verwenden Sie keine sandhaltigen Scheuermittel und auch keine Glanzemulsionen. Lassen Sie Reinigungsmittel nie längere Zeit einwirken. Die Sicherheitshinweise der Hersteller sind zu beachten. Staub ist mit einem trockenen Tuch zu entfernen.
- Duschkabinen mit einer Oberflächen-Veredelung: Im Allgemeinen reicht es aus Oberflächen-Behandeltes Glas mit klarem, warmen Wasser und einem weichen Schwamm oder Tuch zu reinigen, da durch die Oberflächen-Veredelung die Glasoberfläche Teflonartige Eigenschaften erhalten hat, auf der Verschmutzungen nicht mehr oder nur sehr leicht anhaften können. Um das brillante Erscheinungsbild langfristig zu erhalten, sollte als Bestandteil des Pflegeprogramms das Pflegeset für Duschkabinen verwendet und wie in der Beschreibung angewendet werden. Achtung: Die im Pflegeset enthaltenen Reinigungsmittel dürfen nicht mit Marmor/Naturstein in Verbindung kommen. Bitte verwenden Sie keine scheuernden, ätzenden, säurehaltigen oder alkalische Reinigungsmittel.
- Die Scharniere sollten von Zeit zu Zeit mit säure- und harzfreien Ölen oder Graphitspray behandelt werden. Bei Scharnieren, deren Drehpunkt mit Wasser in Berührung kommt, sollte der Drehpunkt in regelmäßigen Abständen mit Kalklöser besprüht werden. Nur kurz einwirken lassen, sofort nachspülen.